LH-D9504-1 系列 NPC 网络硬盘主机快速操作手册

声明

- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性,但也不免出现技术上不准确、与产品功能及操作不相 符或印刷错误等情况,如有任何疑问或争议,请以我司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新, 恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用,不保证与实物完全一致,请以实物为准。
- 本手册中提到的部件、组件和附件仅作说明之用,不代表购买机型的配置,详细配置请以装箱清单 为准。

关于默认

设备出厂默认的超级管理员账号: admin。 设备出厂默认的admin的密码: 12345。

设备出厂默认的IPv4地址: 192.0.0.100。

1. 操作必读

介绍用户在使用NPC高清主机前必须要了解的部件和配件:前后面板、鼠标,以及如何通过这些部件和配件对设备进行操作。

1.1. 前面板介绍及说明

介绍设备前面板按键及指示灯说明。 前面板示意图,前面板各部分功能说明请参见



前面板功能说明

序号	名称	说明					
	电源	开启设备后面板开关键,呈绿色常亮。					
1	状态	硬盘正在读写时呈红色并闪烁。					
	网传	网络连接正常时呈绿色,并闪烁。					
2	USB 接口	可外接鼠标、U盘、移动硬盘等设备。					

1.2. 后面板介绍及连接说明

NPC高清主机的后面板示意图,



2、安装与连接

用户在使用NPC高清主机之前,首先根据硬盘容量安装硬盘,然后安装NPC高清主机并将其他外围设备与NPC高清主机进行连接。

2.1 安装注意事项

NPC高清主机是一种专用的监控设备,请在安装使用时注意以下事项:

- NPC高清主机安装硬盘必须在断电情况下进行。
- •如有故障,必须先关闭电源,再进行维修,不得在带电情况下拆装NPC高清主机。
- •请从正规渠道购买硬盘生产厂商推荐的监控硬盘,以保证硬盘的品质和使用要求。
- 请确保NPC高清主机可靠接地。
 - 收到产品后,请打开包装盒,取出设备,依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。
 - 如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件缺少的情况,请及时与经销商联系。

2.2 安装硬盘

2.2.1 硬盘容量的计算方法

根据录像要求(录像类型、录像资料保存时间)可以计算出一台 NPC 高清主机所需总容量,具体请参见操 作手册的附录部分。

码流大小(位率上限)	文件大小	码流大小(位率上限)	文件大小
256Kbps	112M	512Kbps	225M
1024Kbps	450M	1536Kbps	675M
2048Kbps	900M	3072Kbps	1350M
4096Kbps	1800M	8192Kbps	3600M

例:当位率类型设置为定码率时,根据不同的码流大小每个通道每小时产生的录像文件大小参见。

上表提供的数据仅供参考,表格中的"文件大小"估算值可能与实际值有偏差,若因此而造成的任何 损失由使用方自己承担。

2.2.2 硬盘安装步骤

- •请使用硬盘生产厂商推荐的监控专用 SATA 硬盘。
- ·设备最多可安装1块 SATA 硬盘。
- 在安装前,请确认已断开电源。

1、拧开机箱背部和侧面的螺丝,取下盖板。



2、将硬盘数据线一端连接在主板上,另一端连接在硬盘上。





3、将电源线一端连接在主板上,另一端连接在硬盘上。



4、将机箱侧立,对准硬盘螺纹口与机箱底部预留孔,用螺丝将硬盘固 定。



5、 盖好机箱盖板,并将盖板用螺丝固定。

3. 本地配置和操作

3.1. 开关机

3.1.1. 开机

• 请确认接入的电压与 NPC 高清主机的要求相匹配,并保证 NPC 高清主机接地端接地良好。

• 电源供电不正常时,会导致 NPC 高清主机不能正常工作,甚至损坏 NPC 高清主机,建议使用稳压电 源进行供电。

在开机前,请确保有显示器或监视器与设备的视频输出口相连接。 在局域网内视频预览对LAN1和LAN2端口用一根网线直连即可,



如需要外网远程视频预览则对LAN1和LAN2端口分别连接交换机端口即可远程监控。



开机步骤如下:

1、插上电源。

2、打开后面板电源开关。

设备开始启动,自动弹出"画面显示"界面。

• 设备启动后,"电源"指示灯呈绿色。

3.2. IP 通道配置

配置前准备

在对IP通道进行配置前,请确认IP设备是否已经连接到NPC高清主机所在的网络中,并正确设置设备的网络参数。

NPC 高清主机出厂默认 IP 为: 192.0.0.100. NPC 高清摄像机出厂默认 IP 为: 192.0.0.50-53. 客户如果需要根据现场的网络需求,对 NPC 高清主机和 NPC 网络摄像机进行 IP 地址的 修改。但必须要求修改的 IP 地址在同一个网段下才能进行连接否则无法连接。

3.2.1. 自动添加 IP 通道

具体操作步骤如下:

1、在预览状态下,鼠标右键弹出快捷菜单,选择"添加 IP 通道 → 自动"。



2、NPC高清主机快速搜索到同一局域网下的 NPC 百万高清摄像机 IP 设备并自动添加。

自动添加IPC										
通道号	状态	IP通道地址	通道名称	协议	设备					
D1		192.0.0.50	IPCamera 01	ONVIF						
D2	<u> </u>	192.0.0.51	IPCamera 02	ONVIF						
<		1 1 1			>					
添加	完成!			退出						

- 列表中所列为支持 ONVIF 协议且与 NPC 高清主机在同一局域网的 IP 设备。
- 自动添加的用户名和密码均为默认, ONVIF 协议各厂家用户名和密码差别很大, 不建议采用自动添加 IP 通道, 建议常规添加 IP 通道。
- ■表示 IP 通道添加成功,用鼠标单击无法预览图像, ■表示 IP 通道添加成功,用鼠标单击可预览图像, ▲表示 IP 通道添加失败,用鼠标单击可查看添加失败原因。

3.2.2. 常规添加 IP 通道

具体操作步骤如下:

1、进入"主菜单→通道管理 → 通道配置"。
 进入通道配置的"IP通道"界面。

- 通道配置	2 197	a.							
6 田倉配置	通道	号 添加/删除	状态	IP通道地址	编辑	通道名称	协议	设备型号	
5 XOLL		\odot		192.0.0.50			ONVIF	IPC	
		0	s -	192.0.0.51		-	ONVIF	IPC	
			· ·						
▲ 妖変	PIS	·按收剩余带支: '	7Mbps					返日	

- 2、在右侧窗口选择" 💽 ",快速添加 IP 通道。
- 3、单击"刷新",查看 IPC 连接状态。如错误!未找到引用源。所示。

			通道管理					
🤋 通道配置	> <u>Piliř</u>							
ば OSD配置	通道号 添加周期	状态	IP通道地址	编辑	通道名称	协议	设备型号	
◎ 密像配置		•	192.0.0.50		-	ONVIF	PC	
■ 云台配置	- -	•	192.0.0.51			ONVIF	PC	
文 移动侦测								
🛛 波盖配置								
◆ 進挡报警								
□ 视频丢失								
	<	Ľ.	1 1		TI MATURIZIA			>
			BI	ĥ	全部删除	全部漆	加自	定义添加
♠ 預覧	网络接收剩余带实	: 32Mbp	os					返回

• ●表示 IP 通道添加成功,用鼠标单击无法预览图像, ◎表示 IP 通道添加成功,用鼠标单击可预览图像, ▲表示 IP 通道添加失败,用鼠标单击可查看添加失败原因。

预览操作

鼠标右键菜单说明

在预览状态下,可以通过鼠标的右键菜单对设备进行预览画面切换、预览模式调整、全天回放等操作。快 捷菜单。



3.3. 录像

配置前准备具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 硬盘管理"。

进入"硬盘管理"界面。

◎ 基本配置	>	硬盘信息					
臺 高级配置		■盘号 容量	状态	属性	类型	剩余空间	盘组 编辑 删除
		✓ 3 2,794GB	正常	可读写	木地	2,159GB	1
		总容量	2,7940	ЭB			
		总剩余容量	2,1590	€B			
♠ 预数					添加	初始化	返回

- 2、确认本设备已安装硬盘并完成初始化。
- 若未安装硬盘,请安装并初始化。
- 若未初始化,请初始化。

- 正常工作的硬盘状态表征为"正常"或"休眠"。
- 初始化操作请参见 3.4.1 硬盘初始化
- 3、选择"主菜单 → 硬盘管理 → 高级配置"。
 进入"高级配置"界面。

章 基本配置	存储模式	
18 高级配置	> 模式选择	配額
	通道选择	IP通道 1
	己用录像配额	1,024MB
	己用图片配额	1,024MB
	硬盘总容量(GB)	2794
	录像配额(GB)	0
	图片配额(GB)	0
🔶 नकता		复制 应用 返回

3.4. 硬盘配置

3.4.1. 硬盘初始化

用户已正确安装了硬盘。可进入硬盘管理界面完成初始化操作。

1、选择"主菜单 → 硬盘管理"。

进入"硬盘管理"界面。

			盘管理				
◎ 基本配置	> 契盘信息						
臺 高级配置	■盘号 容量	状态	属性	类型	剩余空间	盘组	编辑 劃除
	■ 1 465.	76GB 未初始化	可读写	本地	0MB		
	总容量	465	76GB				
	总剩余容量	OME					
A 100 Be				添加	初始化		返回

2、选择未初始化的磁盘单击"确定",开始对磁盘进行初始化。

- •初始化过程中,磁盘的"状态"会提示初始化的进度。
- •成功初始化以后,磁盘的"状态"由"未初始化"变为"正常"。

			硬盘管理			
 ○ 基本配置 > 	硬盘信息					
臺 高级配置	■盘号 容量	状态	属性	类型	剩余空间	盘组 编辑 删除
	■1 465.76GB	未初始化	可读写	本地	0MB	1
	总容量	4	65.76GB]
	总剩床谷里	U	мв			
				. Si ta	Aug 14	भराक
♠ 預覧				译加	初始化	巡回
			硬盘管理			
 基本配置 	硬盘信息					
豪 高级配置	■盘号 容量	状态	属性	类型	剩余空间	盘组 编辑 删除
	1 465.76GB	正常	可读写	本地	464GB	1 🗾 –
	总容量	40	65.76GB			
	总剩余容量	40	54GB			
♠ 預览				添加	初始化	返回

3.4.2. 硬盘状态查询

根据硬盘状态,及时地发现硬盘问题,对问题硬盘进行处理,减少损失。

查询硬盘的状态的方法有如下:

选择"主菜单 → 硬盘管理 → 基本配置",进入硬盘管理菜单的"基本配置"界面。

				2.4管理				
○ 基本配置	• 使盘信息							
臺 高级配置	■盘号 容	业	状态	属性	类型	剩余空间	盘组	编辑 劇除
	■ 1 4	65.76GB	正常	可读写	木地	461GB		- 🛛
	总容量		56	3.42GB				
	总剩余容	₽	52	6GB				

硬盘状态为正常或休眠状态下才能正常使用,若硬盘状态为未初始化或异常,即为不正常;未初始 化或异常的硬盘请进行初始化操作,若不成功请更换硬盘。

3.4.3. 一键开启录像配置

设备提供一键开启所有通道全天定时录像,方便用户快速开启录像计划。

配置方法

具体操作步骤如下:

- 1、进入预览状态。
- 2、单击鼠标右键打开右键快捷菜单。



3、选择开始定时录像,开启所用通道的全天录像。

录像类型可选择"开始定时录像"或"关闭定时录像"。

3.4.4. 定时录像设置

具体操作步骤如下:

- 1、选择"主菜单 → 录像配置 → 计划配置"。进入"录像计划"界面。
- 2、选择要设置定时录像的通道。
- 3、设置定时录像时间计划表,具体操作步骤如下:
 - 1) 选择"启用录像计划"。
- 2) 定时录像计划注意录像类型选择"定时"。
- 设置完成后,该通道录像呈现7×24小时普通录像状态,如错误!未找到引用源。所示。
- 若其他通道与该通道录像计划设置相同,单击"复制",勾选上其他通道或全,将该通道的设置复制给其他通道。



4、单击"应用",保存设置。

3.5. 录像回放

3.5.1.1. 回放界面说明

介绍回放界面的组成及各个功能模块。

进入菜单回放界面的方法:预览使用"右键菜单 →回放"。回放界面如**错误!未找到引用源。**所示, 回放控制条说明。



- 支持最大4倍速回放。
- 回放界面默认选中鼠标所在的通道。

3.5.1.2. 常规回放

常规回放即按通道和日期检索相应的录像文件,从生成的符合条件的播放条中,依次播放录像文件。 具体回放操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 回放"。

进入"常规回放"界面。选择录像回放的通道,日历自动显示当前月份的录像情况。录像信息显示界面。



2、鼠标双击需要回放的日期,进入录像回放界面。录像回放界面。



用户也可以选择选中日期后,单击▶开始播放。

4、其他回放操作。

- 使用右上角的"全屏"键,回放画面进入全屏回放。
- 使用"加速"或"减速"键,实现录像快放或慢放功能。

3.5.1.3. 同步回放

具体操作步骤如下:

在回放界面,使用鼠标选择勾选多个通道,实现多路同步回放。同步回放界面。



- 最大支持4路同步回放,根据设备型号与路数的不同,回放性能不同。可参见错误! 未找到引用源。错误! 未找到引用源。。
- 支持多路4倍速回放。

3.6. 录像备份

3.6.1.1. 快速备份

快速备份可快速将录像文件备份到存储设备上。 具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 备份 → 常规备份"。

进入"录像备份"界面。

			备份					
○ 常規备份 >	<u>常規</u>							
₽ 事件备份	☑ IP通道	☑ D1	∎D2	∠ D3	₽ D4			
	录像起止时间	2	013-06-28	16:03:2	29 2013-07	01 20:39:52		
	录像类型	\$	部类型					
	文件类型	全	部类型					
	开始时间	2	013-07-01			00:00:00		٩
	结束时间	2	013-07-01			23:59:59		٩
♠ 預寬					快速备份	搜索	i	20

2、选择需要备份的通道,单击"快速备份"。

进入"备份"界面。

快速备份录像最长时间不能超过1天,否则会提示"快速备份时,时间跨度最长为24个小时!"。

	备 f	劳					
设备名称	USB1-1	-1					
名称	大小 类型	修改日期		删除	播放		
文件夹1	文件夹	2013-07-01 20:41:16			-		
剩余空间	2,035MB						
	新建文件夹	格式化 备份		取	消		

3、选择备份的设备,单击"备份"。

开始备份录像,直到导出所有备份文件,弹出备份完成提示界面。

备份的存储设备请参见错误!未找到引用源。错误!未找到引用源,,此处以U盘为例。



- 4、单击"确定"。
- 5、选择需要确认的录像文件,单击 ▲ 播放录像文件,可对该录像文件进行复核确认。备份录像文件的同时自动备份播放器player.exe。

3.7. 网络

3.7.1. 基本配置

- 若设备用于网络监控,则必须对网络进行设置才能正常使用。出厂默认 IP 地址: 192.0.0.100。 具体操作步骤如下:
- 1、选择"主菜单 → 系统配置 → 网络配置"。

进入网络配置的"基本配置"界面。

		系统配置	
幸 通用配置	基本配置 PPPOE DDNS	S NTP 邮件配置 SNMP UPnP 更多配置	
· 网络配置 >	网卡类型	10M/100M自适应	
▲ 报警配置	启用自动获得IPv4地址		
◆ 預览配置	IPv4地址	192.0 .0 .100	
A 异常配置	IPv4于网壳的 IPv4野计园关	255.255.255.0	
4. 田白紀堂	IPv6地址1	fec0::c:8ee7:48ff.fe1a:7962/64	
- /0/ H.H.	IPv6地址2		
	IPv6默认网关		
	MAC地址	8c:e7:48:1a:79:62	
	MTU (字节)	1500	
	首选DNS服务器		
	备用DNS服务器		
♠ 預覧		庭用	٤D

2、设置网络参数。

• 在基本配置界面可以设置网卡类型、IPv4地址、IPv4默认网关、IPv4子网掩码、MTU(字节)等参数。

·3、远程外网访问设置参数。

要实现远程访问,要在路由器上做端口映射。假如路由器用的公网 IP 是 218.108.228.67。现在有一台 NPC 主机 IP 是 192.168.1.100 需要外网访问,它默认的 HTTP 端口是 80,数据端口 554,那么该如何实现 呢? 因为默认的 80 端口不能转发,所以首先修改这台摄像机的 HTTP 端口为 81,方法如下:

2. 修该后摄像机会重启。

接下来,需要在路由器上面进行设置,以TP--LINK路由器为例:

- 1. 登陆到 TP—LINK 路由器。
- 2. 打开虚拟服务器转发规则:



3. 添加 3 个端口,一个是 HTTP 81,一个是数据端口 554:一个是控制端口 8000: 此处的端口要和 NPC 主机修改后的端口相一致,554 端口也要转发,否则可能进行远程观看时会没有图像。

拟服务器							
虚拟服	务器定义了广域	网服务端口和局域网网络服	员务器之间的	的映射关系	系,所 有对该广域网		
服务端	们的访问将会被	重定位给通过IP地址指定的	的局域网网》	各服务器。			
ID	服务端口	IP地址	协议	状态	配置		
1	81	192.168.1.100	ALL	生效	编辑删除		
2	8000	192, 168, 1, 100	ALL	生效	编辑删除		
3	554	192, 168, 1, 100	ALL	生效	编辑删除		
添加新条目 使所有条目生效 使所有条目失效 删除所有条目							
上一页	下一页 帮	助					

4、添加好以上设置参数后,在点击路由器运行状态下查看动态 IP 地址是多少记住这个 IP 地址就是远程访问用的。

WAN□∜	态		
	MAC 地址:	54-E6-FC-75-BE-59	
	IP 地址:	218. 108. 228. 67 PPP. F	
	子网掩码:	255. 255. 255. 255	远程访问IP地址
	网关:	218, 108, 228, 67	
	DNS 服务器:	218, 108, 248, 245 , 218, 108, 248, 228	
	上网时间:	13 day(s) 05:36:42 断线	

访问时,路由器公网IP加端口进行访问,打开IE浏览器,输入<u>http://218.108.228.67</u>:81

🏉 TL-R460+多功能宽带路由器	f - Vindows Internet Explorer
😋 🗢 🖉 http://218.108	. 228. 67:81
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收	(藏夹 (A) 工具 (T) 帮助 (H)
🖕 收藏夹 🛛 🍰 视 天视通 (中国	的官方网站 👩 建议网站 👻 🍙 2345网址导航-中国最好 🍃 京东商城-综合网购首选 🍃 淘宝商城-全球最大
🏉 TL-R460+多功能宽带路由器	
TP-LINK [®]	<u>聪明管氛,四大绝招——安全、省钱、省瓜、省力</u>

当出现设备登陆界面后输入用户名 admin, 密码 12345

注: 以上是通过 IE 浏览器, 输入 http://218.108.228.67:81, 进行访问的,

4.9.1 设备信息

具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 系统维护 → 系统信息"。

进入"设备信息"界面。

				系统	10.01	
· 系统信息		10.00 A	2885	报告状态	网络状态	建盘状态
會 日志信息	10 45 25 88			NVR		
₩ 配置操作	型号			LH-D95	04-1	
1 版本升级						
☞ 缺省配置						
品 网络松薯						
⊘ ₩@\$\$						
♠ 顶宽						1931 - 1931 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 - 1932 -

2、查看设备的名称和型号信息,以备将来维护或维修所需。

4.9.2 版本升级

本地升级

具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 系统维护 → 版本升级"。

进入版本升级的"本地升级"界面。

		系统组				
● 系统信息	<u>本地升级</u> FTP					
② 日志信息	设备名称	USB1-1			刷	Dí
> 配置操作	名称		大小 类型	修改日期	創除	播放
0 版太升级	, 🔮 其他		文件夹	2012-12-19 15:33:4	8 😭	-
	devCfg_41260777	2,96	50KB文件	2012-12-17 17:34:5	2 📋	۲
2 银省配置	digicap.mav	21,2	71KB文件	2012-12-12 21:15:4	0 📅	0
品 网络检测						
♠ 預寬				升级	ji ji	io

2、选择升级文件,单击"升级"。

系统开始升级。

- 升级完成,重新启动设备采用新的版本程序。
- 如果升级失败导致开机后无法正常工作,请及时联系供货商,以便修复。

4.9.5 恢复出厂配置

具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 系统维护 → 缺省配置"。

进入"缺省配置"界面。

	系统维护
● 系统信息	<u> </u>
② 日志信息	
>> 配置操作	恢复为联省配直, 糸狁符目动重启, 确定要继续吗?
1 版本升级	
⇒ 缺省配置	<u>ه</u>
& 网络检测	
♀ 硬盘检测	
♠ 16 次	

- 2、单击"确定",恢复出厂默认。
- 执行该操作后,除 IP 地址、子网掩码、默认网关、MTU 和服务器端口号外,其它所有参数恢复 为设备出厂时的默认参数,此项请勿使用。

4.10 设备名称、编号的设置

具体操作步骤如下:

- 选择"主菜单 → 系统配置 → 通用配置"。
 进入通用配置的"基本配置"界面。
- 选择"更多配置"属性页。
 进入通用配置的"更多配置"界面。

		系统配置		
◎ 通用配置	→ 基本配置 更多配置			
ぬ 网络配置	设备名称	NVR		
◆ 报警配置	设备编号	255		
● 預数配置	屏幕保护时间	5分钟		
▲ 异常配置	米甲酮田快利	HDMI/VGA		Ű
♠ 预数			应用	返回

对设备的名称和编号进行设置。
 设备编号的范围为1~255,默认255。

4.10.2 用户管理

- 设备出厂默认管理员用户名为 admin, 密码为 12345。
- 管理员可增加、删除用户和配置用户参数。

增加用户

具体操作步骤如下:

选择"主菜单 → 系统配置 → 用户配置"。
 进入"用户配置"界面。

			系统配置		
章 通用配置	用户管理	<u>1</u>			
ゐ 网络配置	序号	用户名	级别	用户MAC地址	权限 编辑 删除
▲ 报警配置	1	admin	管理员	00:00:00:00:00:00	- 2 -
● 預览配置					
▲ 异常配置					
◎ 用户配置	>				
▲ 16 27				添加	返回

2、单击"添加"。

进入"编辑用户"界面。

添加用户					
用户名	普通用户1				
密码	*****				
确认密码	*****				
级别	普通用户				
用户MAC地址	00 :00 :00 :00 :00 :00				
		77-24			
	确定	取消			

最多添加31个用户。

- 3、编辑新用户信息,选择级别。
- 用户名支持英文、数字和中文命名。用户级别有普通用户、操作员两个级别,两个级别默认权限 不同; "通道配置"权限中操作员具有所有权限,普通用户仅有本地回放、远程回放权限)。
- 用户 MAC 地址: 指远程访问 NPC 高清主机的 PC 管理主机的物理地址。如果设置了该参数,只有这个物理地址的远程 PC 管理主机才有权限访问该 NPC 高清主机。
- 4、单击"确定"。

保存并返回"用户管理"界面。

			系统配置				
⇔ 通用配置	用户管理	<u>1</u>					
ゐ 网络配置	序号	用户名	级别	用户MAC地址	权限	编辑	###
▲ 报警配置	1	admin	管理员	00:00:00:00:00:00	-		-
◎ 預数配置	2	普通用户1	普通用户	00:00:00:00:00:00	0	2	Û
▲ 泉常配置							
A BORN >							
Jul adjt	•						
♠ 預览				添加		返	9

5、选择添加成功的用户,单击
 进入"权限配置"界面。

			权限配置		
本地配置	远程配置	通道配置			
☑本地日	志搜索				
☑本地参	数配置				
☑本地通	道管理				
■本地高	级管理				
■本地关	机/重启				J
			应用	确定	取消

6、设置该用户权限。

用户权限分为本地配置、远程配置和通道配置。

7、单击"确定",完成设置。

编辑用户

具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 →系统配置→ 用户配置"。

进入"用户配置"界面。

			系统配置				
◎ 通用配置	用户管理	<u>u</u>					
命 网络配置	序号	用户名	级别	用户MAC地址	权限	编辑	新 教
▲ 报警配署	1	admin	管理员	00:00:00:00:00:00	-		-
 ● 預览配置 	2	普通用户1	普通用户	00:00:00:00:00:00	0	1	Û
▲ 异常配置							
5 用户配置	>						
↑ 預覧				添加		返	•

2、选择要编辑修改的用户,单击 .

进入"编辑用户"界面。

	编辑用户	
用户名	普通用户1	
修改密码		
密码	*****	
确认密码	*****	
级别	操作员	
用户MAC地址	00 :00 :00 :00 :00 :00	
	确定	取消

3、编辑用户信息。

修改用户名、用户密码、用户级别和 mac 地址等信息。

- admin 账户密码只有超级管理员 admin 有权限修改。
- 超级管理员 admin 可修改普通用户或操作员的密码。
- 普通用户或管理员需要修改密码需配置本地管理权限。
- 4、单击"确定",保存信息。