手机远程实时浏览 NPC 摄像机图像设置操作步骤

具体操作步骤如下:

一、首先需要获得当地 DNS 服务器地址,不清楚可以咨询当地宽带供应商。

例如(杭州电信): 首选 DNS 服务器地址为: 202.101.172.35

备用 DNS 服务器地址为: 202.101.172.47

二、准备需要的设备环境:上网电脑1台、路由器1个、网线2根、NPC套装1套。

三、将 NPC 套装设备按照《快速安装指南》上正确的方法连接好所有线路,插上电源通电, 连接显示器上能看到视频图像。

四、将 NPC 主机后面板上的 2 个 LAN 口 (网口) 用网线都接到路由器上,将电脑也连接到路由器上。

五、绑定电脑 IP 地址、DNS 服务器地址和在电脑上添加与 NPC 套装出厂设置的 IP 地址同一 网段的步骤:

1、XP 系统的设置操作步骤:

1.1、绑定电脑 IP 地址、DNS 服务器地址方法步骤。

1) 点击电脑右下角"网络连接"标志,见下图:

🖮 📢 💷 11:19

2) 在弹出的"本地连接状态"页面,对话框中点击"支持",见下图:

上 本地连接 状态			? 🗙
常规支持			
→ 建接 状态: 			已连接上
速度:		1	03:06:41 00.0 Mbps
活动		4	
	发送 ——	<u>8</u> -	收到
数据包:	10, 697		11,920
属性企	禁用 (12)		
			关闭C)

3) 在"支持"对话框中点击"详细信息",见下图:

➡ 本地连接 状态	? 🛛
常规 支持	
😥 地址类型:	手动配置
ℤ▲ IP 地址:	192.168.1.106
子网掩码:	255. 255. 255. 0
默认网关:	192. 168. 1. 1
详细信息 (1)	
Windows 没有检测到此连接的问题。如 您无法连接,请单击"修复"。	□果 <u>修复(₽)</u>
	关闭©)

4)出现"网络连接详细信息"页面,记录页面中的"IP地址"、"子网掩码"、"默认网关"、 "首选 DNS 服务器地址"、"备用 DNS 服务器地址"信息,见下图:

网络连接详细信息	? 🛛
网络连接详细信息 @): <u>属性</u> 实际地址 IP 地址 子网掩码 默认网关 DNS 服务器 WINS 服务器	数值 8C-89-A5-8E-AF-5A 192.168.1.106 255.255.255.0 192.168.1.1 202.101.172.35 202.101.172.47
	关闭(<u>c</u>)

5) 记录完毕,关闭对话框,返回第2步,在"本地连接状态"下点击"常规"页面中的"属性"按钮进入页面,如下图:

▲ 本地连接 状态	? 🗙
常规 支持	
注接 状态: 持续时间: 速度:	已连接上 07:47:10 100.0 Mbps
~活动———	发送 — 🛐 — 收到
数据包:	232, 352 513, 901
属性 (E)	<u>禁用 @)</u> 关闭 @)

6) 双击页面中"internet 协议(TCP/IP)"选项,如下图:

主接时使用: ■● Realtek PCI。	≥ FE Family Control	配置(2)
比连接使用下列项目	∃@):	
✔ ■Microsoft ✔ ■Microsoft ✔ ■QoS 数据包	网络客户端 网络的文件和打印机封 计划程序	、 字
⊻ Internet 安装 (L)	卸载 (U)	属性 (B)
说明 TCP/IP 是默认的 的通讯。)广域网协议。它提供3	夸越多种互联网络
✔ 注接后往通知区 ✔ 此连接被限制或	啮显示图标 ₪) 无连接时通知我 ₪)	

7) 在"internet 协议 (TCP/IP)"页面选中"使用下面的 IP 地址",将记录下来的"IP 地址"、"子网掩码"、"默认网关"、"首选 DNS 服务器地址"、"备用 DNS 服务器地址" 信息填入 空框中,见下图:

Internet 协议 (ICP/IP) 属性 ?区
常规
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员外获得活当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 @)
● 使用下面的 IP 地址 [2]]
IP 地址(I): 192.168.1.106
子网掩码(U): 255.255.255.0
默认网关 ①): 192.168.1.1
○ 自动获得 DNS 服务器均址 ⑧)
⑦ 使用下面的 DNS 服务器地址 (2):
首选 DNS 服务器 (P): 202 .101 .172 .35
备用 DNS 服务器 (A): 202 .101 .172 .47
古桃 m
确定取消

8) 点击"确定",见上图。打开 IE 检查一下是否能上网,能上网则进行下一步。

1.2、电脑上添加与 NPC 套装出厂设置的 IP 地址同一网段的步骤:

1) 点击上述第6步,在"internet协议(TCP/IP)"页面中点击"高级"按钮,见下图:

Internet 协议 (ICP/IP) 属性	ŧ ? 🔀
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取 8 您需要从网络系统管理员处获得适当	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 (2)	
──●使用下面的 IP 地址(S): ───	
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .106
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 @):	192 .168 . 1 . 1
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DWS 服务器地址 @	D:
首选 DNS 服务器(P):	202 .101 .172 .35
备用 DNS 服务器(A):	202 . 101 . 172 . 47
	高级 (1)
	确定 取消

2) 在"高级 TCP/IP"页面中点击"添加"按钮,见下图:

高级 TCP/IP 设置	? 🛛
IP 设置 DNS WINS 选项]
_IP 地址 (B)	
IP 地址	子网掩码
192.168.1.106	255.255.255.0
添加(A)) 编辑 (E) 删除 (Y)
←默认网关 (2):	
网关	跃点数
192.168.1.1	自动
添加 (2)	编辑 (I) 册除 (U)
☑ 自动跃点计数 (U)	
接口跃点数 (图):	
	确定 取消

3) 在弹出的对话框输中输入与摄像机出厂设置的 IP 同一网段的任一 IP 地址(例如 192.0.0.106), 然后点击"添加",见下图:

TCP/IP 地址		? 🛛
IP 地址(L):	192 . 0 . 0 .106	
子网掩码(S):	255 .255 .255 . 0	
	添加心	取消

2、Window 7 系统的设置操作步骤:

2.1、绑定电脑 IP 地址、DNS 服务器地址方法步骤。

1) 点击电脑右下角"网络连接"标志,见下图:



2) 在跳出的对话框中点击"打开网络和共享中心",见下图:



3) 在页面中点击"本地连接",见下图:

51n	
3规	
连接 —	
IPv4 连接:	无网络访问权限
IPv6 连接:	无网络访问权限
媒体状态:	已启用
持续时间:	00:25:38
速度:	100.0 Mbps
详细信息(E)
舌动 ———	
舌动 ———	已发送 — 💭 — 已接收
舌动 ——— 字节:	已发送 — 👽 — 已接收 0 60
舌动	已发送 —

4) 点击页面中"详细信息"按钮,出现"网络连接详细信息"对话框,记录对话框中的"IP 地址"、"子网掩码"、"默认网关"、"首选 DNS 服务器地址"、"备用 DNS 服务器地址"信息,见下图:

网络连接详细信息	×
网络连接详细信息(D):	
属性	值
连接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址 已启用 DHCP IPv4 地址 IPv4 子网掩码 IPv4 默认网关 IPv4 WINS 服务器 已启用 NetBIOS ove 连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关 IPv6 DNS 服务器	Realtek PCIe GBE Family Controll。 50-E5-49-87-09-BC 否 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.254 202.101.172.35 202.101.172.47 是 fe80:::d4d3:dd60:505a:6b03%12
•	4 III

5) 记录完毕,关闭对话框,返回第3步,点击页面中"属性"按钮,如下图:

常规	
连接 —	
IPv4 连接:	无网络访问权限
IPv6 连接:	无网络访问权限
媒体状态:	已启用
持续时间:	00:25:38
速度:	100.0 Mbps
活动 ———	已发送 —— 🚺 —— 已接收
活动 ———	已发送 — 「」 已接收 0 60
活动 字节:	已发送 — 0 」 - 已接收 0 」 60 修禁用 (D) 诊断 (G)

6) 进入"本地连接属性"页面,双击"internet 协议版本4(TCP/IP)",如下图:

	时使用: Realtek B	CIe GBB	2 Family	Contro	oller		
此连	接使用下列	项目(0)	2		C	配置(C).	
	■ Microso ■ QoS 数 ■ Microso ■ Interno ■ Interno ■ Hirse ■ Hirse ■ Hirse	oft 网络 据包计划 oft 网络 oft 网络 oft 协议 of 协议 可补发现 石扑发现	客户端 程序 的文件利 版本 6 (版本 4 (版本 3) 版本 1	ロ打印机 TCP/IP TCP/IP T/O 取済 系	共享 6) 小程序)	
5	安装 (約)		卸载(V)		属性(R)	
· 抽 TC	还 P/IP。该协	议是默问	人的广域 肉通过,	网络协词	义,它	提供在不	同

7) 在"internet 协议版本 4 (TCP/IP)"对话框中点击选中"使用下面的 IP 地址",将记录下来的"IP 地址"、"子网掩码"、"默认网关"、"首选 DNS 服务器地址"、"备用 DNS 服务器地址" 信息填入空框中,见下图:

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? ×
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取您需要从网络系统管理员处获得适	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
- ④ 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .100
子网摘码(0):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 (0):	192 .168 . 1 .254
◎ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器 (P):	202 .101 .172 .35
备用 DNS 服务器(A):	202 .101 .172 .47
🔲 退出时验证设置 (L)	高级(V)
	确定 取消

8) 点击"确定",见上图。打开 IE 检查一下是否能上网,能上网则进行下一步。

2.2、电脑上添加与 NPC 套装出厂设置的 IP 地址同一网段的步骤:

1) 点击上述第7步页面,在"internet 协议版本4(TCP/IP)"页面中"常规"对话框中点击"高级"选项,见下图:

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? <mark>×</mark>
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取目您需要从网络系统管理员处获得适应	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
──◎ 使用下面的 IP 地址(S): -	
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .100
子网掩码(V):	255 .255 .255 .0
默认网关 (0):	192 .168 . 1 .254
● 自动获得 DWS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址 0	I):
首选 DNS 服务器 (₽):	202 .101 .172 . 35
备用 DNS 服务器(A):	202 .101 .172 .47
□ 退出时验证设置 (L)	高级(V)
	确定 取消

2) 在跳出的对话框中点击"添加"见下图:

IP 地址(R)	
IP 地址	子网掩码
192.168.1 .100	255, 255, 255, 0
	添加(A) 编辑(B) 删除(V)
_默认网关(F):	
网关	跃点数
192.168.1 .254	自动
	添加(0) [编辑(T) 册除(M)
☑ 自动跃点(U)	

3) 在跳出的对话框输中输入与摄像机匹配的 IP 段, 然后点击"添加", 见下图:

IP 地址(I):	192 . 0 . 0 .106
7网体组(0).	255 255 255 0
丁州地口の)	200 . 200 . 200 . 0
	and the second

六、通过 IE 访问修改 NPC 摄像机、NPC 主机 IP 地址, DNS 服务器地址。

1、打开 IE 浏览器,在网址栏里输入 NPC 摄像机的 IP 地址: 192.0.0.50,然后敲键盘"Enter"键,如果提示要安装控件,就先安装控件,安装完成后,关闭浏览器,重新打开浏览器,重新输入 NPC 摄像机的 IP 地址: 192.0.0.50,然后敲键盘"Enter"键,会出现下图所示画面; 在"用户账户"输入"admin","用户密码"输入"12345",然后点击"登录",详见下图:

360安全河泥器 5.0 正式版	» 文件 07) 麦春 (V) 《政康 01) 工具 07) 帮助 00 🐭 🗕
▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V Þ 🕲 🗟.
😘 收藏 🔹 🔁 购物网站 🞦 純接 🎦 实用网站 🕖 同址导统 🕑 京徽徽档	•
◆ <a>● P\$#### × +	Q



2、登陆成功后,会看到实时的图像,点击右上角的"配置",见下图。



3、在跳出的对话框中点击"网络设置",见下图。

News an an			
絡设置 媒体设置	存储设置	告警设置 系统设置	
号管理 时钟设置	日志设置	日志文件管理 系统维护 定时维护 设备语言 版本信息	
版本和序列号			
版本和序列号			
系统内核版本		Linux 3.0.8 armv5tejl	
文件系统版本		TH38R6-ONVIF-P2P V2.5.1.0 build 2014-06-12 21:30:24	
序列号		0133C82A088A11C9	
Web控件版本		PCConfig V2.0.0.23	
		Paramana and	

4、在弹出的对话框中点击"以太网设置",见下图:

路设置 媒	体设置	存储设置	告警设置	系统	设置					
路状态(以:	太网设置	ADSL设	置 DDNS设	置	FTF账号设置	SMTF账号设置	流媒体设置	平台接入设置	PPTP接入设置	
网络状态										
有线网络										
MAC地址		00):C8:33:2A:0	1:9B						
网络IP类型		静	态IP							
IP地址		19	2.0.0.50							
网关地址		19	92.0.0.1							
子网掩码		25	5.255.255.0							
DNS1		21	8.108.248.2	00						
DNS2		21	8.108.248.2	28						
云登录状态										
登录状态		0								
设备云□		67	6535.seeto	ng.cor	n	复制				

5、在弹出的对话框中将 NPC 摄像机的 IP 地址改为: 192.168.1.50(与上网电脑同一网段) 网关地址改为: 192.168.1.1 DNS1 改为: 202.101.172.35

DNS2 改为: 202.101.172.47

然后点击"保存",见下图:

▲ 远程配置				ll e-							×
网络状态 以太臣	设置 网设置	存储设置	告警设置 晋 DDNS	系。	统设置 FTP账号设置	SMTPIK号设置	流媒体设置	平台接入设置	рртр接入设置	1	
以太网设置	f	C	E Dono	U.H.	THAT DELL	CHIT XX S CLE	VIEWERCE	TURNUL	THIS COL		
以太网设置											5
MAC地址	00:c8	33:2a:01:9	b								
DHCP 功能	禁用			~							
P地址	192.1	68.1.50									
子网掩码	255.2	255.255.0									
网关地址	192.1	68.1.1									
DNS1	202.1	01.172.35									
DNS2	202.1	01.172.47									
											,

6、关闭浏览器。重新打开浏览器,在网址栏里输入上一步改好的 IP: 192.168.1.50 重复上面的 1、2、3 步,进入"以太网设置"页面,注意下面的"云登录状态"栏,出现"云登录状态"和"设备云 ID"信息,如下图。

登录状态:1(不能为0)。

设备云 ID: xxxxxx. seetong. com (xxxxxx 是 6 位阿拉伯数字,也就是设备云 ID, 要记住)。

路状态 以太网设置 网络状态 有线网络	월 ADSL设置 DDNS设	置 FTP账号设置	SMTP账号设置	流媒体设置	平台接入设置	PPTP接入设置	
网络状态 有线网络						TTTT ISC COLH	
有线网络							
MAC地址	00:C8:33:2A:0	1:9B					
网络IP类型	静态P						
P地址	192.168.1.50						
网关地址	192.168.1.1						
子网掩码	255.255.255.0						
DNS1	202.101.172.3	5					
DNS2	202.101.172.4	7					
云登录状态							
登录状态	1						
设备云ID	676535.seetor	g.com	复制				

到此,这台 NPC 摄像机的设置全部完成,请记下"设备云 ID"对应的 6 位 ID 号码。请用上述同样的方法完成其他摄像机的设置,**注意云登录状态必须是"1"** 七、最后,请将 NPC 主机的 IP 地址和网关地址改到与电脑的 IP 在同一段。 例如: NPC 主机为出厂的 IP 地址为: 192.0.0.100

网关地址为: 192.0.0.1

修改成与电脑的一致,就应该改为: IP 地址为: 192.168.1.100 网关地址为: 192.168.1.1 相关的设置或操作请阅读安装指南。